

Solution 3-en-1 très concentrée



Description du produit

Blue Brilliant Polish est une solution 3-en-1 très concentrée autoséchante, brillante et antigoutte.
Blue Brilliant Polish est utilisable dans tous les systèmes de centre de lavage voitures.

Propriétés

Blue Brilliant Polish casse le film d'eau immédiatement, donne une brillance édatante et une bonne protection de la laque.
Blue Brilliant Polish convient pour les applications PDI.
Blue Brilliant Polish peut être utilisé comme une cire chaude ou froide.
Blue Brilliant Polish ne contient pas de silicones.

Instructions

Carwash:

- Doser entre 0,1-0,2% de Blue Brilliant Polish dans l'eau.
- Utiliser 10 à 20 L de l'eau par voiture et 10 à 20ml de produit.
- Sécher la voiture.
- Pour les applications haute-pressure, les concentrations moins hautes sont parfois suffisantes.

Lavage manuel de la voiture:

- Diluer 10ml de Blue Brilliant Polish dans la dernière eau de rinçage.

Spécifications

Forme physique	Liquide
Couleur	Bleu
pH	ca. 5.5
Point de congélation	-10 °C
Relative density	0.95
Solubility in water	100 %

Stockage et élimination

Conserver seulement dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Fermer le récipient quand le produit n'est pas utilisé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer selon la réglementation Locale / Nationale. Les emballages doivent être enlevés comme des déchets dangereux sous la responsabilité du détenteur des déchets.

Consignes de sécurité pour l'utilisateur

Ne jamais laisser sécher. Laisser hors de la portée des enfants. Éviter les contacts avec les yeux.
En cas de contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur, les clignotements, le larmoiement ou la rougeur persiste(nt). En cas d'inhalation, faire respirer de l'air frais.

Veillez vérifier la FDS.

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur la disponibilité d'un produit en particulier, veuillez contacter votre représentant CID LINES.

KENOTEK

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper (Belgium)
T +32 (0)57 21 78 77 • F +32 (0)57 21 78 79 • www.kenotek.eu

