

FICHE TECHNIQUE

3664-3665

Comprimés Cleanpill Bicouche

Date de révision	Édition	Reference
1/04/2017	01	PTDDB

1. PRÉSENTATION



Comprimé double couche qui réunit détergent et désinfectant. Efficace pour l'élimination de germes et pour un nettoyage complet des surfaces et des ustensiles.

Catalogue des produits, page 7

2. UTILISATION

Lire attentivement l'étiquette avant d'utiliser le produit.

Sols, baignoires, douches, éviers et poubelles : diluer 1 comprimé dans un seau avec 3 à 5 litres d'eau. Environ deux minutes suffisent pour pouvoir appliquer la solution sur les surfaces. Pour les surfaces très sales, utiliser 2 comprimés. Placer le tissu ou la MOP normalement. Laisser agir le produit sur la surface pendant 5 minutes, puis rincer et laisser sécher. Outre l'effet désinfectant des comprimés Cleanpill, ils permettent également de faire glisser et de saisir la saleté (graisse). La couche bleue fera briller les surfaces.

Toilettes : Dissoudre 1 comprimé dans l'eau des toilettes et nettoyer avec la brosse. À la fin du nettoyage, tirer la chasse avant d'utiliser les toilettes.

Réservoirs de toilettes : avant une absence prolongée de l'habitation (vacances), il est conseillé de mettre un comprimé dans la citerne et de ne pas tirer la chasse pour éviter les mauvaises odeurs ou les eaux stagnantes au retour.

Vêtements : Le comprimé contient 30 % d'agents blanchissants. Doser votre détergent habituel et ajouter un comprimé Cleanpill Détergent dans le même conteneur. Pour une meilleure action de blanchiment, ajouter 2 comprimés. En lavage industriel ou pour les vêtements très sales, ajouter 3 comprimés. Cliquer ensuite sur le programme de lavage correspondant.

Incompatible avec les acides, agents oxydants, agents réducteurs, alcalis et les métaux en général.

Vérifier la compatibilité du matériel et du produit avant utilisation. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Se laver les mains à l'eau et au savon après utilisation du produit. Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit frais, sec.

FICHE TECHNIQUE

Comprimés Cleanpill Bicouche

Date de révision	Édition	Reference
1/04/2017	01	PTDDB

3. AVANTAGES DU PRODUIT

C'est un produit garanti :

- Emballages 100 % recyclables.
- Son efficacité est prouvée par des tests plus rigoureux et les analyses ont été effectuées dans des laboratoires extérieurs qui garantissent sa qualité et le respect de l'environnement, leurs caractéristiques techniques et la durabilité.
- Le produit est fabriqué en Espagne.
- Idéal pour un stockage sans risque d'accident.
- Dosage et manipulation faciles.

4. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme	Comprimé rond double couche
Poids	5 g
Couleur	Blanch et bleu
Odeur	Non applicable.
Température de décomposition	>40°C
Composition	55 de dichloro et produit effervescent + détergent
Temps de dissolution dans 1 litre d'eau (température ambiante)	< 5 minutes
Apparence en dissolution	Translucide blanc
Solubilité dans l'eau	Soluble
pH pur	0,3-1
pH Solution aqueuse 1%:	6-7
Performance	Un comprimé par 3 litres d'eau. 500 ppm

5. FORMATS

5 g / Blanc et bleu / Double couche
 Pot avec 32 unités - 160 g. - Ref. PTDDB3
 Pot avec 100 unités 500 g. - Ref. PTDDB2
 Pot avec 200 unités 1 kg. - Ref. PTDDB1

6. APPLICATIONS

